

Inkopplingsanvisning

Alarmrelä BM900037

BU1027.59.xxxxx(BL1027) tillbehör

1. Reläet skall fästa inne i provtagaren på väggen med dubbelhäftande tejp: se röd markering



2. Reläet kopplas in från plint 7 och 61 på kretskort till A1 och A2 på spole
3. För att få ut kabeln för larm måste ett hål borraras i botten på kapslingen.
4. Borra hålet 6,5 mm under Pg-förskruvningen till luftslangarna
5. Lossa Pg-förskruvningen med silikonlangarna och drag ur dem. Stick sedan ut dem i det nya hålet.
6. Den nu tomma Pg-förskruvningen används som kabelgenomföring för alarmkabeln.

